

## Das Winddreieck

---

Arbeitsschritt
1. TC in Kompassrose einzeichnen
2. Wind und DP in Kompassrose einzeichnen
3. Linie mit Länge TAS vom DP zur Linie TC zeichnen
4. Parallelverschiebung dieser Linie durch Nullpunkt – an der Kompassrose TH ablesen (markieren)
5. WCA ausmessen
6. GS ausmessen – Strecke Nullpunkt → Schnittpunkt TAS/TC